

ГИДРОКЛАПАНЫ TCM

Обновлено: обозначение TCM теперь находится в столбце «Серия».

Серия	Наименование	Расход, л/мин	Давление, бар	Секции	Управление	Тип / контур	Исполнение
TSM-KP-001	Клапан пропорциональный Load Sensing	0-55	до 310 / 350	1-12	12/24 В	Load Sensing	По исполнению
TSM-KP-002	Клапан пропорциональный Load Sensing	20-100	до 310 / 350	1-12	12/24 В	Load Sensing	По исполнению
TSM-KP-003	Клапан пропорциональный Load Sensing	30-220	до 315 / 350	1-12	12/24 В / CAN	Load Sensing	По исполнению
TSM-KC-001	Гидрораспределитель секционный	10-40	до 300	1-8	Ручное / электрическое / гидравлическое	Секционный	Power Beyond
TSM-KC-002	Гидрораспределитель секционный	20-60	до 300	1-8	Ручное / электрическое / гидравлическое	Секционный	Power Beyond
TSM-KC-003	Гидрораспределитель секционный	20-100	до 300	1-8	Ручное / электрическое / гидравлическое	Секционный	Power Beyond / плавающая позиция
TSM-KC-004	Гидрораспределитель секционный	20-100	до 300	1-8	Ручное / электрическое / гидравлическое	Секционный	Power Beyond / плавающая позиция
TSM-KM-001	Гидрораспределитель моноблочный	15-35	до 250	1-6	Ручное / трос	Параллельный	Power Beyond
TSM-KM-002	Гидрораспределитель моноблочный	35-55	до 250	1-6	Ручное / трос	Параллельный	Power Beyond
TSM-KM-003	Гидрораспределитель моноблочный	60-80	до 310	1-6	Ручное / трос	Параллельный	Power Beyond
TSM-KM-004	Гидрораспределитель моноблочный	70-90	до 310	1-6	Ручное / трос / электрическое	Параллельный	Power Beyond
TSM-KM-005	Гидрораспределитель моноблочный	110-130	до 310	1-4	Ручное	Параллельный	Power Beyond
TSM-KM-006	Гидрораспределитель моноблочный	150-170	до 310	1-2	Ручное	Параллельный	Power Beyond
TSM-KM-007	Гидрораспределитель моноблочный специального исполнения	60-80	до 315	2-3	Ручное / трос	Параллельный	Power Beyond
TSM-KM-008	Клапан управления дровоколом	95	200	1	Ручное / автоматическое	Специальное	Сброс 70-140 бар
TSM-KM-009	Регулятор расхода с компенсацией давления	0-30	210	—	Ручное	Регулирование расхода	Ручная настройка
TSM-KM-010	Регулятор расхода с компенсацией давления	0-60	По исполнению	—	Ручное	Регулирование расхода	Ручная настройка

Серия	Наименование	Расход, л/мин	Давление, бар	Секции	Управление	Тип / контур	Исполнение
TSM-KM-011	Регулятор расхода с компенсацией давления	0-114	По исполнению	—	Ручное	Регулирование расхода	Ручная настройка

Примечание: параметры конкретного исполнения уточняются при подборе изделия.